

Varnostni drsnik no 932 CE



Uporaba drsnika št. 932 CE je dovoljena samo v pravilni smeri. Za preprečitev napačne vstavitve drsnika v Turvatikas profil, moramo dodatno inštalirati vodilo drsnika št. 84 na spodnjem koncu Turvatikas profila.

Prav tako moramo inštalirati vodilo drsnika št. 84 če imamo na zgornjem koncu profila vstavljeno sprostitevno blokado drsnika št. 85.



Poudarjamo, da pred uporabo sistema dobro ter natančno preberete navodila Turvatikas plezalnega sistema.